




Luv

LU 9659

Montaj Kılavuzu



A mm	B mm	C mm
1200	1010	800




Kullanımla ilgili açıklamalar

Banyo mobilyası serisi teslimat sırasında geçerli olan standartlara ve direktiflere uygundur ve banyolar içinde kullanım için tasarlanmıştır. Banyo mobilyasının, örn. duş alınırken doğrudan suyla temas etmesi önlenmelidir.

Montaj yerinde 110 V – 230 V akım bağlantısı mevcut olmalıdır.

Resimlerde gösterilen ürünlerde teknik iyileştirme ve görünüm değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.



Montaj kılavuzu

elektrikli unsurları olan banyo mobilyaları için



Güvenlik

2



Elektrik tesisatı

3



Güvenlik

Amacına uygun kullanım

Montaj kılavuzu Duravit ürününün bir parçasıdır ve ürünün elektrik tesisatını yapan kişilere yöneliktir. Montaj kılavuzunun titizlikle okunması ve her an erişilebilecek bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Hedef Kitlesi ve Özellikleri

Elektrik tesisatı sadece meslek eğitimi görmüş elektrik uzmanları tarafından monte edilmelidir.

Duravit ürünlerinin koruma türü

Elektrikli unsurları olan Duravit ürünlerinin koruma türü en az IP 44 standardına uygundur.

Apliklerin koruma sınıfları

Koruma sınıfı	Bağlantı hattı
I	H05VV-F, 3x 1,5 mm ²
II	H03VV-F, 2x 0,75 mm ²

Direktifler ve standartlar

Duravit ürünleri CE işareti direktiflerine uygundur:



İşaretler ve semboller

Sembol	Anlamı
>	İşlem yapılması gerekli

Bertaraf edilmesi

- Atıl ürünü evsel atıklarla bertaraf etmeyiniz. Bu sembolü olan ürünler AEEE Yönetmeliği uyarınca, atık elektrikli eşyalara ait yerel toplama merkezleri aracılığıyla bertaraf edilmelidir.



Güvenlik uyarıları

Hayati tehlike

Akımla temas elektrik çarpmasına neden olur.


- > Elektrik tesisatını ulusal, Avrupa ve uluslararası direktiflere ve standartlara uygun olarak yapınız.
- > Ülkeye özgü standartlar, mahalli yönetmelikler ve alçak gerilim direktifine göre ıslak mekanlar için koruma bölgelerine uyunuz.
- > ıslak mekanlarda ve diğer özel olarak belirtilmiş mekanlarda elektrik bağlantısını bir GFI topraklama hatası devre kesicisi üzerinden gerçekleştiriniz.
- > Tesisat işlerinden önce elektrikli bileşeni akım şebekesinden kesiniz.
- > Herhangi bir bileşen üzerinde gerilim bulunmamasına dikkat ediniz.
- > Akım girişinin yanlışlıkla devreye alınmasını önleyiniz.

İçine yabancı cisim ve su girmesi

İşletme maddesi içinde yabancı madde veya su, üründe hasarlara yol açabilen bir kısa devreye neden olur.

- > Duravit ürünleri için koruma bölgelerine dikkat ediniz.

Koruma bölgeleri



- A IP 44 koruma sınıfına sahip aynalı dolap bölge 2 içine girebilir.
- B Aynalı dolapta mevcut bir priz, söz konusu bu bölgelerin dışında kalan bir yere monte edilmiş olmalıdır


Enerji verimliliği sınıfı

- Bu üründe, enerji verimliliği sınıfı E olan bir ışık kaynağı vardır.




Koruma sınıfı I için elektrik tesisatı

Elektrik bağlantısı




Harici bir tuşun opsiyonel bağlantısı





Koruma sınıfı II için elektrik tesisatı

Elektrik bağlantısı



Harici bir tuşun opsiyonel bağlantısı



DURAVIT AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 7833 70 0
Fax +49 7833 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

